



GUTEX Happy Step

SCHEDA TECNICA



GUTEX Happy Step è il pannello di base per il maggior comfort di camminata e l'isolamento anticalpestio ad es. con pavimenti in parquet.

Ingredienti

- Legno di abete e abete rosso non trattato
- 1,5 % paraffina

Smaltimento

- Codici rifiuti secondo il CER (AVV)
030105, 170201

Massa specifica apparente ρ [kg/m^3]	~ 260
Valore nominale conducibilità termica λ_D [W/mK]	0,046
Diffusione del vapore μ	5
Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione [kPa]	≥ 100
Assorbimento idrico a breve termine [kg/m^2]	≤ 2
Resistenza aerodinamica [kPa s/m^2]	≥ 100
Capacità termica specifica [J/kgK]	2100
Temperatura d'impiego massima [$^{\circ}\text{C}$]	110
Comportamento al fuoco Euroclasse secondo EN 13501-1	E
Norma prodotto	EN 13171
Numero di omologazione	Z-158.10-16
Contrassegno del pannello	WF-EN13171-T5-WS2,0- CS(10/Y)100-MU5-AF,100





GUTEX Happy Step

Informazioni dettagliate

Formazione del bordo	Troncone
Spessore [mm]	6
Lunghezza × larghezza [mm × mm]	860 × 590
m ² /Pezzo	0,50
Peso per pannello [kg]	0,80
Peso per m ² [kg]	1,60
Pezzo/Confezione	20
Pacchi per pallet	32
Pezzo/Pallet	640
Metri quadrati per pallet [m ²]	324,73
Peso per pallet [kg]	540
Valore nominale resistenza alla trasmissione termica R _D [m ² K/W]	0,10
Valore sd [m]	0,03





GUTEX Happy Step

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Benefici

- Isolamento anticalpestio aggiuntivo (vedere strutture testate)
- Misura di miglioramento del rumore da calpestio fino a 30 dB a seconda della struttura del pavimento
- isolamento termico aggiuntivo
- Regolatore dell'umidità
- Aperto alla diffusione del vapore
- Elevato comfort di camminata
- Posa rapida
- Fabbisogno di strumenti ridotto
- Materia prima sostenibile legno → riciclabile
- Prodotto nelle immediate vicinanze della Svizzera (Waldshut, Foresta Nera)
- innocuo dal punto di vista della biologia edilizia (certificato natureplus®)

Istruzioni per la posa

- Devono essere rigorosamente rispettate le direttive dei produttori dei rivestimenti per pavimenti
- Conservare e lavorare i pannelli in un luogo asciutto
- Proteggere dall'umidità
- Creare un supporto asciutto, piano e tecnicamente perfetto
- Taglio con coltello da moquette
- Evitare giunti incrociati
- Distanza di 1 cm dalla parete
- Con riscaldamento a pavimento osservare i valori R
- Se è necessario l'incollaggio (ad es. con la moquette), incollare GUTEX Happy Step con l'adesivo per moquette
- Devono essere osservati i requisiti legali per la manipolazione della polvere di legno

